



## Anleitung Medientechnik Gebäude B (Ost)

### Bild

Es sind zwei Leitungen zu den Beamern gelegt worden. Eine davon wird von den installierten Notebooks und ELMOs genutzt, die andere ist für **externe (eigene) Geräte** vorgesehen. Es ergibt sich folgender Anschlussplan:



### Knöpfe am ELMO



### Ton

Der Eingang am Verstärker für den PC ist „DVD“ (wird beim Einschalten automatisch gewählt)

### Schritte zur Inbetriebnahme

1. Stromschalter für Beamer einschalten (Kabelkanal neben dem Fenster)
2. Beamer über Fernbedienung einschalten
3. Stromschalter im Container einschalten
4. Ggf. Laptop, Verstärker und/oder Elmo einschalten (nach Bedarf)
5. Oder Alternativ: Eigenes Gerät über Kabel oder drahtlos verbinden
6. Richtigen Kanal am Beamer wählen

Abschließend bitte wieder Beamer ausschalten (über die Fernbedienung), PC herunterfahren, Elmo und Verstärker abschalten.

### Support

Defekte sollten wie bei der restlichen Medientechnik über [www.technik-ag.org](http://www.technik-ag.org) gemeldet werden.

Bei Fragen zur Bedienung oder Problemen mit den Geräten steht die Technik-AG unter [technikag@schillerschule.de](mailto:technikag@schillerschule.de) gerne zur Auskunft bereit.